




Инструкция по программированию брелков Pandora 1870/2000/2100/2500/3000/3300

1. Проверьте включен ли брелок:

нажмите кнопку  и подержите, возможны 2 варианта:

- в левом углу дисплея высветится , значит, брелок включен.
- высветится четыре цифры, значит брелок выключен. Для включения нажмите кнопку  и держите до третьего сигнала брелока. Брелок включен.

2. Выключите зажигание.

3. Введите ПИН-код при помощи кнопки «Валет»:

- нажмите кнопку «Валет» количество раз, соответствующее 1-й цифре ПИН-кода;
- светодиод подтвердит ввод 1-й цифры красным светом
- нажмите кнопку «Валет» количество раз, соответствующее 2-й цифре ПИН-кода;
- светодиод подтвердит ввод 2-й цифры красным светом
- нажмите кнопку «Валет» количество раз, соответствующее 3-й цифре ПИН-кода;
- светодиод подтвердит ввод 3-й цифры красным светом
- нажмите кнопку «Валет» количество раз, соответствующее 4-й цифре ПИН-кода;
- если все цифры введены правильно, светодиод моргнет зелено-красным цветом.

4. Программирование 2-х брелков (пауза между программированием брелков не должна превышать 20 секунд!! иначе, начинайте сначала):

- нажмите кнопку «Валет» 1 раз. Сирена пикнет 1 раз;
- нажмите все 3 кнопки ЖК-брелока одновременно до первого пика брелока и сразу отпустите; Сирена пикнет 1 раз;
- нажмите все 3 кнопки одностороннего брелока одновременно до моргания светодиода и сразу отпустите; сирена пикнет 1 раз;
- нажмите кнопку «Валет»
- включите и выключите зажигание

5. Проверьте работоспособность обоих брелков.